

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 12 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°С).
4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Модульная мебель для кухни

Модуль: Шкаф рабочий под духовку L600 (1 ящ.)
Габаритные размеры: 600 x 460 x 820 (Ш x Г x В)



Уважаемые покупатели!


Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Шкаф рабочий под духовку L600 (1 ящ.)




- После установки модулей в рабочее положение просверлить отверстия Ø5 мм в боковых стенках модулей и соединить стяжкой межсекционной (К-7).
- Установленные модули рекомендуем крепить к стене через металлический уголок, закрепленный на нижнюю поверхность столешницы (см. схему «Установка столешницы»). Уголок и крепление не входят в комплект поставки.
- Дет. Н37 крепить саморезами 3x20 (К-6) к дет. Н3 (2 шт.), Н10 (2 шт.). В ДВП предварительно пробить или просверлить отверстия диаметром 2..3 мм (рекомендуемый шаг 150 мм).
- Не перегружайте шкаф: максимальная распределенная нагрузка на изделие - 15 кг.
- В фасадах, облицованных плёнкой ПВХ, перед установкой ручки пробить плёнку с лицевой стороны по имеющимся на фасаде отверстиям.

Детали

Поз.	Наименование детали	Кол-во
H3	Бок рабочего шкафа под духовку H720	2
H10	Горизонт рабочего шкафа L600	2
H15	Ребро рабочего шкафа L600	2
H68	Дно ящика рабочего шкафа под духовку L600	1
H37	Стенка задняя рабочего шкафа под духовку L600	1
H44	Цоколь пластиковый L=600	1
12	Фасад	1

Сборка ящика




Установка столешницы

- **Внимание!** В случае приобретения Двери (Декор) длину столешницы учитывать с расчетом толщины Двери (Декор) (+20 мм).
- Рекомендуемый выступ столешницы с лицевой стороны – 46 мм.
- Крепление столешницы производится двумя способами:
 - способ №1 (при установке духового шкафа): через дет. Н15 (2 шт.) при помощи саморезов 4x30 (К-5);
 - способ №2 (при установке духового шкафа совместно с варочной панелью): при помощи уголков и саморезов 3,5x16 (К-8).

Способ №1



Способ №2



Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение**
К-1	Винт конфирмат 7x50	12	
	Заглушка конфирмата	6	
	Ключ конфирматный	1	
К-2	Опора регулируемая 100 мм	4	
	Клипса для цоколя	2	
	Саморез 3,5x16***	16	
К-3	Направляющие роликовые L=400	1	
	Евровинт 6,3x13 потай гол. крест	4	
	Саморез 3,5x16***	6	
К-4*	Ручка (винты крепления в комплекте)	1	
	Шайба пластиковая («Бергамо»)	2	
К-5	Саморез 4x30***	4	
К-6	Саморез 3x20***	10	
К-7	Стяжка межсекционная M4x30	1	
К-8	Уголок металлический малый Саморез 3,5x16***	4 16	
К-9	Стяжка эксцентриковая	2	
К-10	Заглушка самокл. D13	2	
К-11*	Демпфер самоклеющийся****	6	

* Комплект фурнитуры находится в упаковке с фасадом.

** Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

*** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

**** При наличии фурнитуры определить место для установки.